

INSTALLATION INSTRUCTION LED GARDEN LIGHT

TECHNICAL DATA:

| | |
|-------------|--|
| Output | DC:5V, 1000mA |
| Long Life | ≥50,000 Hours |
| Battery | Lithium Battery, 3.7V life span ≥ 500 Times Charging & Discharging |
| IP Rating | IP54 |
| Input Power | AC:100-240V, 50/60Hz |

2 YEARS WARRANTY

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a certified person.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
- This product can be used outdoors. However please ensure to charge the product Indoor only.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Battery: Ensure the battery is charged 8 -10 hours after the products light runs out.
- Ensure to turn OFF the product while charging.
- Charging: Ensure to check the adaptor's voltage corresponds with the products voltage.
- Do NOT expose the device to heat sources.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.



MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

OPERATION INSTRUCTIONS

Using the "DC/5V" charging port please charge the product for at least 8 hours, then use the product as per the below steps.

Step 1: Once the product has been charged press the "ON/OFF" button at the bottom of the product to switch the light "ON".

Step 2: Remove the thin film between the remote controller body and battery cover from the bottom of the remote controller.


Step 3: Then press the "ON" key on the remote control to switch ON The light.

Step 4: The remote control offers 16 colors and multiple functions to control the light (Color Change, Flash, Strobe, Fade, Smooth, brightness control)

Step 5: Press the "OFF" button key on the remote controller to turn off the light.

Note: The remote control operating distance is up to 2 meters.

REMOTE CONTROL INSTRUCTION



[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 2 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inabitual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá sólo defectos de producción de fábrica.

CAUIDADO

- Apague la electricidad antes de comenzar!
- Que se instale solamente por electricista certificado
- La fuente de luz de esta iluminación no es intercambiable; Cuando llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la iluminación.
- Este producto se puede utilizar en exteriores. Sin embargo, cargue el producto solo en interiores.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Batería: cargue la batería durante 8-10 horas después de que se agote la lámpara del producto.
- Apague el producto durante la carga.
- Carga: Verifique si el voltaje del adaptador corresponde al voltaje del producto.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Cargue el producto por un mínimo de 8 horas usando el puerto de carga "DC/5V", luego use el producto de acuerdo con los pasos a continuación.

- Paso 1: Después de cargar el botón, presione el botón de encendido/apagado para encender la lámpara.
- Paso 2: Retire la película fina entre el cuerpo del control remoto y la tapa de la batería de la parte inferior del control remoto.
- Paso 3: Luego presione el botón de encendido/apagado en el control remoto para encender la lámpara.
- Paso 4: El control remoto ofrece 16 colores y muchas funciones para el control de la luz (control de cambio de color, parpadeo, efecto estroboscópico, reducción, cambio suave, brillo).
- Paso 5: Presione el botón de encendido/apagado en el control remoto para apagar la luz.

Nota: la distancia de trabajo del control remoto es de hasta 2 metros.

INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO (REF FIG1)

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer la mise en œuvre et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usage anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convenable pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION:

- COUPER l'électricité avant de commencer!
- L'installation doit être effectuée par un electricien certifié seulement
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Ce produit peut être utilisé à l'extérieur. Cependant, veuillez ne charger le produit qu'à l'intérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Batterie: Vérifiez à ce que la batterie est chargée 8 à 10 heures après que la lampe du produit s'est éteinte.
- Veuillez à éteindre le produit pendant le chargement.
- Chargement: Vérifiez que la tension de l'adaptateur correspond à celle du produit.
- N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur.

INSTRUCIONS DE FONCTIONNEMENT

En utilisant le port de chargement «DC/5V», veuillez charger le produit pendant au moins 8 heures, puis utilisez le produit en suivant les étapes ci-dessous.
Étape 1: Une fois le produit chargé, appuyez sur le bouton «MARCHE/ARRÊT» situé en bas du produit pour allumer la lampe.
Étape 2: Retirez le film mince entre le corps de la télécommande et le couvercle de la batterie, à partir du bas de la télécommande.
Étape 3: Appuyez ensuite sur le bouton «MARCHE» de la télécommande pour allumer la lampe.
Étape 4: La télécommande offre 16 couleurs et de multiples fonctions pour contrôler la lumière (Changement de couleur, Flash, Strobe, Fondu, Doux, Contrôle de la luminosité)
Étape 5: Appuyez sur le bouton «ARRÊT» de la télécommande pour éteindre la lampe.
Remarque: la distance de fonctionnement de la télécommande est de 2 mètres maximum.

INSTRUCTION POUR LA TÉLÉCOMMANDE (RÉF FIG1)

[HR] UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitate ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našempromadavacu ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su obposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neovlaštenim habanjem. Tvrtka ne jamci za štetu koje nastanu po biti kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažeće. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostate koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

OPREZ

- ISKLJUČITE struju prije nego što počnete ugradnju!
- Ugradnju može obaviti samo stručni električar
- Svjetlosno tijelo ove svjetiljke nije zamjenjiv. Kada svjetlosno tijelo dode do kraja života, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Ovaj se proizvod može koristiti na otvorenom prostoru. Međutim, punite proizvod samo u zatvorenoj prostorji.

SIĞURNOŠNE UPUTE

- Baterija: Punite bateriju 8-10 sati, nakon što se lampla proizvoda isprazni.
- Isključite proizvod tijekom punjenja.
- Punjenje: Provjerite odgovora li napon adaptera naponu proizvoda.
- Ne izlažite uređaj izvornima topline.

UPUTE ZA UPORABU

Punite proizvod najmanje 8 sati pomoću priključka za punjenje "DC / 5V", a zatim koristite proizvod prema dole navedenim koracima.
Korak 1: Nakon što se proizvod napuni, pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje da biste uključili svjetiljku.
Korak 2: Uklonite fini film između kućišta daljinskog upravljača i poklopca baterije s donjeg dijela daljinskog upravljača.
Korak 3: Zatim pritisnite gumb za uključivanje daljinskog upravljača da biste uključili svjetiljku.
Korak 4: Daljinski upravljač nudi 16 različitih boja i mnogo drugih funkcija za upravljanje svjetlom (upravljanje promjene boja, treptanje, procjep, smanjenje, glatka promjena, jačina svjetlosti).
Korak 5: Pritisnite gumb za isključivanje daljinskog upravljača za isključivanje svjetiljke.
Napomena: Radna udaljenost daljinskog upravljača je do 2 metra.

UPUTE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE (REF. SLIKA1)

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste involuntar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

ATENÇÃO

- DESLIGAR a alimentação antes de iniciar!
- A instalação só pode ser feita por electricista autorizado.
- A fonte de luz desta iluminação não é intercambiável; quando atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- Este produto pode ser usado no exterior. No entanto, carregue o produto apenas no interior.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Bateria: Carregue a bateria por 8 a 10 horas depois de que a lâmpada do produto se esgote.
- Desligue o produto durante o carregamento.
- Carregar: Verifique se a voltagem do adaptador corresponde à voltagem do produto.
- Não exponha o dispositivo a fontes de calor.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Carregue o produto por um mínimo de 8 horas ao usar a porta de carregamento "DC/5V" e depois use o produto de acordo com as etapas abaixo.
Etapas 1: Após o produto ficar carregado, pressione o botão de ligar/desligar para acender a luz.
Etapas 2: Retire a película fina entre a caixa do controle remoto e a tampa da bateria da parte inferior do controle remoto.
Etapas 3: Em seguida, pressione o botão de ligar/desligar no controle remoto para acender a lâmpada.
Passo 4: O controle remoto oferece 16 cores e muitas funções para controle da luz (controle da mudança de cor, piscar, efeito estroboscópico, redução, mudança suave, brilho).
Passo 5: Pressione o botão de ligar/desligar no controle remoto para desligar a luz.
Nota: A distância de trabalho do controle remoto é de até 2 metros.

INSTRUÇÕES DO CONTROLO REMOTO (REF FIG1)

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви посъветат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети и да е повредено поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ВНИМАНИЕ:

- Изключете захранването преди да инсталирате прикрупновото устройство
- Инсталацията да се извършва само от сертифициран електротехник
- Светлинният източник на това осветително тяло не е сменям; когато той достигне края на експлоатационния си срок, трябва да се сменя цялото осветително тяло
- Този продукт може да се използва на открито. Зареждайте устройството, обаче, само на закрито.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Батерия: Зареждайте батерията 8-10 часа, след като лампата на продукта се изтощи.
- Изключвайте продукта по време на зареждане.
- Зареждане: Проверете дали напрежението на адаптера съответства на напрежението на продукта.
- Не излагайте устройството на въздействието на източникна топлина.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Зареждайте продукта в продължение на минимум 8 часа с помощта на порта за зареждане "DC/5V", след което използвайте продукта в съответствие с долните стъпки.
Стъпка 1: След като продуктът се зареди, натиснете бутона за включване/изключване, за да включите лампата.
Стъпка 2: Свалете финия филм между корпуса на дистанционното управление и капака на батерията от дното на дистанционното управление.
Стъпка 3: След това натиснете бутона за включване на дистанционното управление, за да включите лампата.
Стъпка 4: Дистанционното управление предлага 16 цвята и множество функции за управление на светлината (управление за промяна на цвета, мигане, стробране, намаляване, главна промяна, яркост).

Стъпка 5: Натиснете бутона за изключване на дистанционното управление, за да изключите лампата.
Забележка: Работното разстояние на дистанционното управление е до 2 метра.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (Виж фиг. 1)

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirli nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

- Spegnere l'elettricità prima di iniziare!
- L'installazione deve essere eseguita soltanto da un elettricista certificato.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.
- Questo prodotto può essere utilizzato all'aperto. Tuttavia, assicurarsi di ricaricare il prodotto soltanto all'interno.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Batteria: assicurarsi di ricaricare la batteria per 8-10 ore dopo che la lampada del prodotto si esaurisce.
- Assicurarsi di disattivare il prodotto durante la ricarica.
- Ricarica: verificare che la tensione dell'adattatore corrisponda alla tensione del prodotto.
- NON esporre il dispositivo a fonti di calore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzando la porta di ricarica "DC/5V", caricare il prodotto per almeno 8 ore, quindi utilizzare il prodotto come indicato di seguito.

Passo 1: Dopo aver ricaricato il prodotto, premere il tasto "ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE" nella parte inferiore del prodotto per attivare la lampada.

Passo 2: Rimuovere la pellicola sottile tra il corpo del telecomando e il coperchio della batteria dalla parte inferiore del telecomando.

Passo 3: Quindi premere il tasto "ATTIVAZIONE" del telecomando per attivare la lampada.

Passo 4: Il telecomando offre 16 colori e molteplici funzioni per controllare la luce (cambiare colore, lampeggiare, strobo, riduzione, cambiare colore in modo graduale, controllo della luminosità).

Passo 5: Premere il tasto "DISATTIVAZIONE" del telecomando per disattivare la lampada.

Nota: La distanza operativa del telecomando è fino a 2 metri.

ISTRUZIONI PER IL TELECOMANDO (RIF FIG1)

[ΕΛ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επέλεξε και αγοράσατε το προϊόν της Vi-Tek (V-TAC). Η Vi-Tek (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβείτε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες για τη μετέπειτα εφαρμογή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον κύριο διανομέα από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύονται κατάλληλα και είναι πρόθυποι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκαληθούν ζημιές εξαιτίας λάθος τοποθέτησης ή ασυνήθιστης φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιοδήποτε είδος ξύλου, λάδωσ, απομυκτισμός ή τοποθέτηση του προϊόντος. Το προϊόντο είναι κατάλληλο για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση για το προϊόντος αφορά μόνο το ελαττωμάτa της παραγωγής.

ΠΡΟΞΗΧ

- Η ΚΛΕΙΣΤΕ την ηλεκτροδότηση προτού αρχίσετε!
- Η εγκατάσταση να γίνει από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
- Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού δεν είναι εναλλάξιμη. Όταν φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό σώμα.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, φορτίστε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μπαταρία: Φορτίστε την μπαταρία για 8-10 ώρες αφού η λυχνία του προϊόντος εξαντληθεί.
- Απενεργοποιήστε το προϊόν κατά τη φόρτιση.
- Φόρτιση: Ελέγξτε ότι η τάση του προσάρμογας αντιστοιχεί στην τάση του προϊόντος.
- Μην εκθέσετε τη συσκευή σε ηλιές θερμότητες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φορτίστε το προϊόν για τουλάχιστον 8 ώρες χρησιμοποιώντας τη θύρα φόρτισης "DC / 5V" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με το παρακάτω βήματα.
Βήμα 1: Μετά τη φόρτιση του προϊόντος, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίηση για να ανάψετε το λαμπτήρα.
Βήμα 2: Αφαιρέστε το λεπτό φιλμ μεταξύ του περιβλήματος του τηλεχειριστηρίου και του καλυμματος της μπαταρίας από το κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
Βήμα 3: Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου για να ανάψετε το λαμπτήρα.
Βήμα 4: Το τηλεχειριστήριο προσφέρει 16 χρώματα και πολλές λειτουργίες ελέγχου του φωτός (έλεγχος για αλλαγή χρώματος, αναβοβλυσίμο, κλικισμο, μείωση, ομαλή αλλαγή φωτισότητας).
Βήμα 5: Πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου για να οβρήσετε το λαμπτήρα.
Σημείωση: Η απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου είναι έως 2 μέτρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΦ. ΕΙΚ1)

[PL] WSTĘP I GWARANCJA

Dziękujemy za wybranie i zakupienie produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachowaj ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakies pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważyza 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub uszkodzenia, których przyczyną nie jest ewentualne uszkodzenie spowodowane na powierzchniach podcazas instalacji lub demontażu. Łączny czas świadcenia opraw w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do umiawnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

UWAGA

- WYŁĄCZYĆ zasilanie przed przystąpieniem do instalacji!
- Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez elektrotechnika posiadającego certyfikat.
- Źródło światła oprawy oświetleniowej nie jest wymienne; po osiągnięciu końca jego okresu użytkowania należy wymienić całą oprawę świetlniową.
- Ten produkt może być używany na zewnątrz. Jednak produkt należy ładować tylko w pomieszczeniach.

INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA

- Bateria: ładowaj baterię przez 8-10 godzin po wyczerpaniu się energii i wygaśnięciu lampy produktu.
- Na czas ładowania produkt należy wyłączyć.
- Ładowanie: Sprawdź, czy napięcie adaptera odpowiada napięciu odpowiedniemu dla produktu.
- Ne wystawiaj urządzenia na działanie źródeł ciepła.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ładowj produkt przez co najmniej 8 godzin za pomocą portu ładowania „DC/5V”, a następnie używaj produktu zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Po naładowaniu produktu nacisnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lampę.
Krok 2: Usuń cienką folie między obudową pilota a pokrywą baterii na dolnej części pilota.
Krok 3: Następnie nacisnij przycisk włączania i zachowaj ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakies pytania, proszę skontaktować się z naszym Pilotem oferującym 16 kolorów i wiele funkcji sterowania oświetleniem (sterowanie zmianą koloru, miganiem, strobowaniem, redukcją, płynna zmiana, jasność światła).
Pilot oferuje 16 kolorów i wiele funkcji sterowania oświetleniem (sterowanie zmianą koloru, miganiem, strobowaniem, redukcją, płynna zmiana, jasność światła).
Aby wyłączyć lampę, nacisnij przycisk włączania/wyłączania na pilocie, aby wyłączyć lampę, nacisnij przycisk włączania/wyłączania na pilocie.
Uwaga: Odległość robocza pilota zdalnego sterowania wynosi do 2 metrów.

INSTRUKCJA JAK UŻYWAĆ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA (Patrz rys. 1)

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és ővja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladóhoz, akitől megvásárolta a terméket. Ők képeztek és készek a legjobb szolgálatra. A javítás a vásárlás naptól számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termék 10-12 órásn napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FIGYELMÉS

- KAPCSÓLJA KI a villamos ellátást a kezdet előtt!
- Csak szakképzett villanyszerelő szerelje fel.
- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető ki, amikor a fényforrás eléri az élettartamát, az egész lámpatestet ki kell cserélni.
- Ez a termék szabadban használható. Kérjük azonban, hogy a terméket csak beltérben töltsse fel.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Akkumulátor: Töltsd meg arról, hogy az akkumulátor 8-10 órával feltöltődött a termékek fényének lemerülése után.
- Tölts közben kapcsolja ki a terméket.
- Töltés: Ellenőrizze, hogy az adapter feszültsége megegyezik-e a termék feszültségével.
- NE tesye ki a készüléket hőforrásoknak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A „DC/5V” töltőport használatával töltsse fel a terméket legalább 8 órán keresztül, majd használja a terméket az alábbi lépések szerint.

1. lépés: A termék feltöltése után nyomja meg az „BE /KI” gombot a termék alján, hogy bekapcsolja a lámpát.
2. lépés: Távolítsa el a vékony filmet a távirányító teste és az egész fedeke között a távirányító aljáról.
3. lépés: Ezután nyomja meg a távirányító „BE” gombját a világítás bekapcsolásához.
4. lépés