

INSTALLATION INSTRUCTION

NEON FLEX LIGHT



IP65
RATING

2 YEARS
WARRANTY*

TECHNICAL DATA:

Model	Watts	Lumens	Beam Angle	Body Type	CRI	PCB Width	Roll/M	LED QTY/M	Operation Temperature
VT-559	13	1000	120°	Silicone	>80	8mm	10	120	-20 to +60°c
VT-560	8	530	120°	Silicone	>90	4mm	5	238	-20 to +60°c
VT-555	8	320	160°	Silicone	>80	5mm	10	120	-20 to +60°c

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
2. Installation should only be done by a certified electrician.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.

INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

- Spegnerne l'elettricità prima di iniziare!
- Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE!

1. Tagliare la striscia luci al LED neon secondo lo schema indicato nelle istruzioni di taglio. Il taglio all'esterno della marcatura danneggerà il prodotto. Si prega di tagliare solo sulla marcatura punteggiata/a forbice sulla striscia luci al LED neon. Tappo richiesto.
 2. La striscia luci al LED neon non può essere piegata, flessa o attorcigliata durante l'installazione. Si prega di installare in posizione verticale. NON attivare l'alimentazione prima di aver collegato e installato correttamente la striscia luci al LED neon.
 3. NON toccare/tagliare la striscia luci al LED neon quando l'alimentazione è attivata.
 4. NON alimentare la striscia luci al LED neon mentre è in rotolo/pacchetto.
 5. NON installare in acqua o ambiente infiammabile e assicurarsi che il luogo d'installazione sia ben ventilato.
 6. NON avvolgere o coprire al LED neon flessibile con oggetti. Sono necessarie ulteriori misure di impermeabilità se utilizzata all'aperto.
 7. NON collegare direttamente la striscia luci al LED neon all'alimentazione CA. È richiesto un cavo di alimentazione speciale.
 8. Se la striscia luci al LED neon non funziona quando l'alimentazione è attivata, controllare la polarità "+" e "-".
 9. Quando si sceglie un alimentatore, aggiungere sempre un ulteriore 10% al carico massimo.
 10. NON utilizzare un cavo troppo lungo tra l'alimentatore e la striscia luci al LED neon per evitare la caduta di tensione.
 11. Una volta tagliata la striscia luminosa a LED flessibile al neon perde il suo grado di protezione IP X5. Per garantire e ripristinare il suo IP, utilizzare silicone e assicurarsi che l'IP sia protetto. Mettere il cappuccio all'estremità della striscia luminosa a LED flessibile al neon.
-